



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

Med 402 stygnapplikationer har SINGER® SC220 symaskinen rätt söm för alla typer av tyg. Skapa enkelt fina knapphål i en stil som passar dina behov med tio automatiska 1-steps knapphål. Du kan till och med anpassa projekt med bokstäver med hjälp av de inbyggda alfabetsömmarna. Fullpackad med enkla funktioner, den här maskinen är idealisk för både nybörjare och avancerade sömmar. En fullständig bruksanvisning finns tillgänglig för nedladdning online.

FUNKTIONER & FÖRDELAR

402 sömmar

Brett utbud av sömnadstekniker för kreativitet och anpassning

Teckensnitt för bokstäver

Anpassa projekt med ord, fraser och monogram

Nålträdare

Enkel trådning av nålen för en snabbare start.

Hastighetskontroll

Ställ in maskinens maximal sömnadshastighet enligt önskemål för full kontroll. Programmerbar nål upp/ner. Ställ in nålens stoppläge.

10 automatiska 1-steps knapphålsstilar

Skapa jämna knapphål i en stil som passar dina behov.

Justerbar trådspänning

Tillåter flera sömnadsapplikationer

Start/Stopp- knapp

Gör att du kan sy utan att använda fotpedalen

LCD-skärm

Visar tydligt den valda sömmen, samt stygninställningar för längd och bredd

Sömval med tryckknapp

Skapa konsekventa knapphål i en stil som passar dina behov.

Justerbar stygnlängd och stygnbredd

Anpassa sömmar för kreativa tekniker

Tvillingnålsäkerhet

Begränsar stygnbredden när du använder tvillingnål för att se till att din nål inte träffar foten

SC220

Datoriserad symaskin



SC220-RD



SC220-GN



SC220-GY

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

Standard-pressarfot

Blixtlåsfot

Satinpressarfot

Knapphålsfot

Pressarfot för att sy i knappar

Osynlig fällsömsfot

3-pack nålar

Tvillingnål

Sprättare / Borste

Liten skruvmejsel

Extra trådpinne

4 undertrådsspolar, klass 15 Transparent

4 Bobbins (SINGER® class 15J transparent)

Spolhylsa

singer.com